

front

**Qilive**  
5000 mAh  
MAGNETIC POWERBANK

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**  
Battery capacity: 5000mAh  
Battery type: Polímero  
Product dimensions: 68 x 62 x 14 mm

**DESCRIPTION OF THE APPLIANCE**  
1 USB port  
2 Indicator light  
3 Control button  
4 USB-C port  
5 Magnetic wireless output

**USAGE**  
1 To charge your mobile device  
Connect the cable.  
When charging, the indicator light will glow red. Once charging is complete, long press the button for 3-5 seconds to turn off the power LED indicator.  
Note: LEDs indicator inform the level of battery.

**2. TECHNICAL CHARACTERISTICS**  
Capacidad de batería: 5000mAh  
Tipo de batería: Polímero  
Dimensiones producto: 68 x 62 x 14 mm

**3. DESCRIPCIÓN DEL APARATO**  
1 Puerto USB  
2 Indicador luminoso  
3 Botón de comando  
4 Puerto USB-C  
5 Salida magnética inalámbrica

**4. UTILIZACIÓN**  
4.1 Cómo recargar su dispositivo móvil  
Conecte el cable.  
Una vez finalizada la carga, pulse el botón durante 3-5 segundos para apagar el indicador LED.  
Nota: El indicador LED informa el nivel de batería.

**4.2 Batterie inductiva magnética**  
1. Pousse le bouton pour activer la charge inductrice, la luz LED se allumera au même temps. Si tu hay carga, la luz roja se apagará al cabo de 3 segundos.  
2. Después de activar la carga inductiva, si hay carga en el dispositivo, la luz roja seguirá encendida. Cuando cambie el modo de salida de carga inductiva de 10W en aproximadamente 35 de segundos.

**4.3 Cómo recargar la batería portatílimo USB**  
1. Conecta el cable.  
Una vez cargada la batería portátil, desenchúfala.

**4.4 UTILIZACIÓN**  
4.1 Cómo recargar su dispositivo móvil  
Conecte el cable.  
Una vez finalizada la carga, pulse el botón durante 3-5 segundos para apagar el indicador LED.  
Nota: El indicador LED informa el nivel de batería.

**4.2 Batterie inductiva magnética**  
1. Pousse le bouton pour activer la charge inductrice, la luz LED se allumera au même temps. Si tu hay carga, la luz roja se apagará al cabo de 3 segundos.  
2. Después de activar la carga inductiva, si hay carga en el dispositivo, la luz roja seguirá encendida. Cuando cambie el modo de salida de carga inductiva de 10W en aproximadamente 35 de segundos.

**4.3 Cómo recargar la batería portatílimo USB**  
1. Conecta el cable.  
Una vez cargada la batería portátil, desenchúfala.

**4.4 UTILIZACIÓN**  
4.1 Cómo recargar su dispositivo móvil  
Conecte el cable.  
Una vez finalizada la carga, pulse el botón durante 3-5 segundos para apagar el indicador LED.  
Nota: El indicador LED informa el nivel de batería.

144.00 mm

500.00 mm

back

**SPIS TREŚCI**  
1. ZALECANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZYSTWA  
2. PARAMETRY TECHNICZNE  
3. OPIS URZĄDZENIA  
4. UŻYTKOWANIE

**1. ZALECANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZYSTWA**  
Przed użyciem przeczytaj uważnie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Zalecenia te należy zachować do przeczytania. Nie należy przechowywać urządzenia w temperaturze od 5°C do 40°C. Ekstremalne temperatury redukcją pojemność i żywotność baterii. Urządzenie zawiera przekaźnik, który zapobiega uszkodzeniu w przypadku nadmiernej temperatury. Włóż tylko oryginalny kabel do ładowania.

**2. PARAMETRY TECHNICZNE**  
Pojemność baterii: 5000mAh  
Typ baterii: Polimerowa  
Wymiary produktu: 68 x 62 x 14 mm

**3. OPIS URZĄDZENIA**  
1 Port USB  
2 Kontrolka  
3 Wskaźnik stanu ładowania  
4 Port USB-C  
5 Magnetyczne ładowanie bezprzewodowe

**4. UŻYTKOWANIE**  
4.1 Ładowanie urządzenia mobilnego  
Podłącz kabel.  
Kontrolka świeci czerwonym światłem. Gdy urządzenie jest naładowane, kontrolka przestaje świecić. Aby wyłączyć wskaźnik stanu ładowania, naciśnij przycisk przez 3-5 sekund. Aby wyłączyć wskaźnik stanu ładowania, naciśnij przycisk przez 3-5 sekund. Aby wyłączyć wskaźnik stanu ładowania, naciśnij przycisk przez 3-5 sekund. Aby wyłączyć wskaźnik stanu ładowania, naciśnij przycisk przez 3-5 sekund.

**4.2 Magnetyczne bezprzewodowe wyjście**  
1. Naciśnij przycisk, aby włączyć bezprzewodowe wyjście. Wskaźnik stanie się czerwony. Gdy urządzenie jest naładowane, wskaźnik przestaje świecić. Aby wyłączyć wskaźnik stanu ładowania, naciśnij przycisk przez 3-5 sekund. Aby wyłączyć wskaźnik stanu ładowania, naciśnij przycisk przez 3-5 sekund.

**4.3 Ładowanie baterii przekaźnik**  
Podłącz kabel.  
Wskaźnik świeci czerwonym światłem. Gdy urządzenie jest naładowane, wskaźnik przestaje świecić. Aby wyłączyć wskaźnik stanu ładowania, naciśnij przycisk przez 3-5 sekund. Aby wyłączyć wskaźnik stanu ładowania, naciśnij przycisk przez 3-5 sekund.

**4.4 UŻYTKOWANIE**  
4.1 Ładowanie urządzenia mobilnego  
Podłącz kabel.  
Kontrolka świeci czerwonym światłem. Gdy urządzenie jest naładowane, kontrolka przestaje świecić. Aby wyłączyć wskaźnik stanu ładowania, naciśnij przycisk przez 3-5 sekund. Aby wyłączyć wskaźnik stanu ładowania, naciśnij przycisk przez 3-5 sekund.

**4.2 Magnetyczne bezprzewodowe wyjście**  
1. Naciśnij przycisk, aby włączyć bezprzewodowe wyjście. Wskaźnik stanie się czerwony. Gdy urządzenie jest naładowane, wskaźnik przestaje świecić. Aby wyłączyć wskaźnik stanu ładowania, naciśnij przycisk przez 3-5 sekund. Aby wyłączyć wskaźnik stanu ładowania, naciśnij przycisk przez 3-5 sekund.

**4.3 Ładowanie baterii przekaźnik**  
Podłącz kabel.  
Wskaźnik świeci czerwonym światłem. Gdy urządzenie jest naładowane, wskaźnik przestaje świecić. Aby wyłączyć wskaźnik stanu ładowania, naciśnij przycisk przez 3-5 sekund. Aby wyłączyć wskaźnik stanu ładowania, naciśnij przycisk przez 3-5 sekund.

**4.4 UŻYTKOWANIE**  
4.1 Ładowanie urządzenia mobilnego  
Podłącz kabel.  
Kontrolka świeci czerwonym światłem. Gdy urządzenie jest naładowane, kontrolka przestaje świecić. Aby wyłączyć wskaźnik stanu ładowania, naciśnij przycisk przez 3-5 sekund. Aby wyłączyć wskaźnik stanu ładowania, naciśnij przycisk przez 3-5 sekund.

**4.2 Magnetyczne bezprzewodowe wyjście**  
1. Naciśnij przycisk, aby włączyć bezprzewodowe wyjście. Wskaźnik stanie się czerwony. Gdy urządzenie jest naładowane, wskaźnik przestaje świecić. Aby wyłączyć wskaźnik stanu ładowania, naciśnij przycisk przez 3-5 sekund. Aby wyłączyć wskaźnik stanu ładowania, naciśnij przycisk przez 3-5 sekund.

**4.3 Ładowanie baterii przekaźnik**  
Podłącz kabel.  
Wskaźnik świeci czerwonym światłem. Gdy urządzenie jest naładowane, wskaźnik przestaje świecić. Aby wyłączyć wskaźnik stanu ładowania, naciśnij przycisk przez 3-5 sekund. Aby wyłączyć wskaźnik stanu ładowania, naciśnij przycisk przez 3-5 sekund.

**4.4 UŻYTKOWANIE**  
4.1 Ładowanie urządzenia mobilnego  
Podłącz kabel.  
Kontrolka świeci czerwonym światłem. Gdy urządzenie jest naładowane, kontrolka przestaje świecić. Aby wyłączyć wskaźnik stanu ładowania, naciśnij przycisk przez 3-5 sekund. Aby wyłączyć wskaźnik stanu ładowania, naciśnij przycisk przez 3-5 sekund.

144.00 mm

500.00 mm